
## Manual del usuario



# Probador de secuencia de fase y rotación de motor

## Modelo 480403



#### Introducción

Agradecemos su compra del probador de secuencia de fase e indicador de rotación modelo 408403 de Extech. Este instrumento manual detecta el campo rotacional de sistemas trifásicos y determina la dirección de rotación del motor. Se suministran cables de prueba identificados por colores para conectar al sistema o motor a prueba. Este medidor se embarca probado y calibrado y con uso adecuado le proveerá muchos años de servicio confiable.

## Seguridad

#### Señales internacionales de seguridad



¡Precaución! Consulte la explicación en este manual



¡Precaución! Riesgo de choque eléctrico



Tierra (tierra)



Doble aislante o aislamiento reforzado



CA, Corriente alterna o voltaje



CD. Corriente directa o voltaie


#### Procedimientos de seguridad

Para evitar la posibilidad de choque eléctrico o incendio, observe los siguientes:

- Lea cuidadosamente la siguiente información antes de usar o dar servicio al instrumento.
- Cumpla las normas de seguridad local y nacional.
- Debe usar equipo de protección personal individual para prevenir choques y lesiones.
- El uso del instrumento en una manera no especificada por el fabricante puede afectar las características de seguridad y protección del equipo.
- Evite trabajar a solas.
- Revise los cables de prueba por daños al aislante o metal expuesto. Verifique la continuidad de los cables de prueba. Los cables dañados deben ser reemplazados. No use el medidor si aparenta daños.
- Tenga cuidado al trabajar sobre 30V CA rms, 42V CA pico y 60V CD. Tales voltajes presentan peligro de choque.
- Al usar los contactos del sensor, mantenga alejados los dedos de los contactos.
   Mantenga los dedos detrás de las guardas en las sondas.
- Las medidas pueden ser afectadas negativamente por impedancias de circuitos en operación adicionales conectados en paralelo o por corrientes transitorias.
- Verifique la operación antes de medir voltajes peligrosos (voltajes sobre 30V ca rms, 42V ca pico y 60V cd).
- No use el medidor si le han retirado cualquiera de las partes.
- No use el medidor cercano a gases, vapor o polvo explosivo.
- No use el medidor en ambientes mojados.

## Descripción del medidor

- 1. Enchufe cable de prueba L1
- 2. Enchufe cable de prueba L3
- 3. Enchufe cable de prueba L2
- 4. LED de estado L1
- 5. Símbolo de orientación para pruebas sin contacto
- 6. LED de estado L3
- 7. LED de estado L2
- 8. LED de estado ON encendido
- 9. Botón ON
- 10. LED de estado izquierdo/derecho y sentido horario/contra horario
- 11. Cables con alicates cocodrilo



### Operación

#### Determinar la dirección de rotación de fase

- Conecte los cables de prueba identificados con colores en los enchufes ubicados arriba del medidor.
- 2. Conecte los cables de prueba a las tres fases del sistema a prueba.
- 3. Presione el botón ON/OFF para encender el medidor.
- 4. Los indicadores L1, L2, y L3 se iluminarán para cada fase conectada, respectivamente.
- 5. Las flechas en sentido horario y contra horario con los iconos 'L' o 'R' indican la dirección de rotación de la fase (secuencia de fase) del dispositivo a prueba.
- 6. Para comprender el estado de una prueba, basado en la condición de los LED del panel frontal del medidor, consulte la tabla impresa en el medidor:

**Nota**: Los LED indicadores de rotación se iluminan aún si una de las sondas de prueba está conectada a un conductor neutral o tierra en lugar de a una de las fases de alimentación.

#### Verificar la dirección de rotación del motor (método de contacto)

- Conecte los cables de prueba identificados con colores en los enchufes ubicados arriba del medidor.
- Conecte los alicates de prueba (cocodrilo) a las tres conexiones del motor (L1 a U, L2 a V y L3 a W).
- 3. Presione el botón ON/OFF. El indicador verde ON muestra que el instrumento está listo para las pruebas.
- 4. Gire la flecha del motor media revolución a la derecha.
- Las flechas de sentido horario y contra horario con los iconos izquierda/derecha 'L' o
  'R' indican la orientación del motor.


#### Verificar la dirección de rotación del motor (método de contacto)

- 1. Desconecte los cables de prueba del medidor y de cualquier otro dispositivo a prueba.
- Sostenga el medidor cercano (una pulgada o menos) al motor, paralelo al eje longitudinal del motor.
- La parte inferior del medidor deberá estar alineada hacia el eje y la parte posterior del medidor deberá estar a paño con el motor (consulte al diagrama de la derecha).
  - Nota: Hay un símbolo de orientación en el medidor para ayudar.
- Presione el botón ON/OFF. El indicador verde ON muestra que el instrumento está listo para las pruebas.
- La orientación del motor está representada por las flechas de sentido horario y contra horario con los iconos en pantalla izquierda/derecha 'L' o 'R'. Vea hacia la cara posterior del motor (el medidor parecerá estar invertido) al leer el estado en los LED de pantalla.

Nota: El medidor no funcionará con motores controlados por convertidores de frecuencia.

#### Detección del campo magnético

- 1. Coloque el medidor en el área a prueba.
- Se encuentra presente un campo magnético si se ilumina cualquiera de los LED en sentido horario o contra horario.



## Reemplazo de la batería

El medidor usa una batería de 9V (suministrada) como fuente de tensión. Si el LED verde no se ilumina al presionar el botón ON/OFF, reemplace la batería.

- Coloque el medidor sobre una superficie limpia, plana y no abrasiva.
- Afloje el tornillo cabeza Phillips ubicado abajo de la parte posterior para entrar al compartimiento de la batería.
- 3. Levante la tapa de la batería y reemplace la batería de 9V observando la polaridad.
- Coloque cuidadosamente la batería en el compartimiento sin pellizcar los cables negro y rojo de conexión de la batería.
- 5. Cierre la tapa y asegure con el tornillo.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad o donde sea que se venden las baterías o acumuladores.Desecho Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.

## **Especificaciones**

#### **Especificaciones ambientales**

Temperatura de operación 0 a 40°C (32 a 104°F)

Humedad de operación 15 a 85% de humedad relativa

Altitud de operación 2000 m

Grado de contaminación 2

Aprobación DIN / VDE 0411

IEC 61010

DIN / VDE 0413-7

#### Especificaciones mecánicas

Dimensiones (A x A x L): 130 x 69 x 32 mm (5.1 x 2.7 x 1.3")

Peso 130 g (4.6 oz.)

#### Especificaciones de seguridad

Seguridad eléctrica Aprobación EC 61010/EN61010,

IEC 61557-7/EN 61557-7

Voltaje máximo de operación (Ume) 600 V Niveles de protección CAT III. 600V

#### Especificaciones eléctricas

Tipo de batería batería de 9V Consumo de corriente: 20 mA máx.

Vida de la batería Un (1) año mínimo Voltaje nominal 40 a 600 VCA Escala de frecuencia (fn) 2 a 400 Hz

Corriente nominal de prueba (por fase) < 3.5 mA

#### Copyright (c) 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.